




T-блоки EnstoNet XL

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru

T-блоки


T-образные блоки, один вход и два выхода

T-образные блоки имеют один вход и два выхода. Вход всегда располагается слева, если смотреть на установленный блок. Вход всегда – разъем розеточного типа, а выходы – разъемы вилочного типа. T-образные блоки можно прикрепить к стене или потолку с помощью винтов с плоской головкой Ø 5 мм макс. или с помощью кабельных стяжек.

Код продукта	Кол-во полюсов	Цвет	Механический код	Применение	Номинальный ток	GTIN	Упаковка
XLAD2	2	Черный	A	Питание	32 A	6418677688362	20
XLAD3	3	Черный	A	Питание	32 A	6418677688379	20
XLBD3	3	Темно-серый	B	Управление	25 A	6418677688393	20
XLPD3	3	Красный	P	Питание через ИБП	32 A	6418677688386	20
XLAD4	4	Черный	A	Питание	25 A	6418677688409	20
XLBD4	4	Темно-серый	B	Управление	25 A	6418677688416	20
XLAD5	5	Черный	A	Питание	25 A	6418677688423	20
XLAD53L1	5	Черный	A	Питание, 3-фазн. непрерывн., выход L1	25 A	6418677688430	20
XLAD53L2	5	Черный	A	Питание, 3-фазн. непрерывн., выход L2	25 A	6418677688447	20
XLAD53L3	5	Черный	A	Питание, 3-фазн. непрерывн., выход L3	25 A	6418677688454	20
XLBD5	5	Темно-серый	B	Управление	25 A	6418677688485	20
XLCD5	5	Серый	C	Передача данных	25 A	6418677688461	20
XLPD5	5	Красный	P	Питание через ИБП	25 A	6418677688478	20
XLAD6	6	Черный	A	Питание	25 A	6418677688515	20
XLBD6	6	Темно-серый	B	Управление	25 A	6418677688508	20
XLCD6	6	Серый	C	Передача данных	25 A	6418677688492	20



XLAD2



XLBD3



XLAD53L1



XLCD6


T-образные блоки, с 10 А предохранителем, с выключателем, один вход и два выхода

T-образные блоки с предохранителем имеют 2-полюсный выключатель (N, L) с предохранителем 5 x 20 мм. T-образные блоки поставляются с 10 А предохранителем. Отсек для плавких предохранителей имеет пространство для запасного предохранителя, и, если потребуется, держатель предохранителя может запереться для безопасности. T-образные блоки с предохранителем всегда поставляются с выключателем. Выключатель показывает, включено ли питание для нижнего выхода. Выключатель имеет подсветку и индикатор включения/выключения.

Код продукта	Кол-во полюсов	Цвет	Механический код	Применение	Номинальный ток	GTIN	Упаковка
XLAD3F	3	Черный	A	Питание	32/10 A	6418677688522	15
XLBD3F	3	Темно-серый	B	Управление	32/10 A	6418677688546	15
XLCD5F	5	Серый	C	Передача данных	25/10 A	6418677688553	15



XLAD3F



XLBD3F



XLCD5F



Отсек для плавких предохранителей имеет пространство для запасного предохранителя и может запереться.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru