

Решения для воздушных линий электропередачи Ensto до 1 кв

Подключение переносных заземлений

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru

Решения для воздушных линий электропередачи до 1 кВ

Подключение переносных заземлений

Изолированная скоба ST208

Изолированная скоба ST208.1(Cu $\varnothing$ 6 мм) служит для подключения к ней переносных заземлений различных марок, используемых для временных заземлений воздушных линий с неизолированными проводниками. Свободный конец скобы не имеет изоляции и закрыт резиновым колпачком. Устанавливается совместно с прокалывающим зажимом SLIW 54,56,57,58, SLIP 22.1,12.1.

ТИП	ОПИСАНИЕ	КОД GTIN	СЕЧЕНИЕ МАГИСТРАЛИ, мм²	МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ST208.1	одна изолированная скоба без прокалывающего зажима	6418677419294	-	64	50 шт.
ST208.57	комплект из 4х прокалывающих зажимов SLIW57 и 4х ST208.1	6438100309916	25 – 150 Al/Cu	680	5 компл.



Штепсельные разъемы ST202

Для подключения переносного заземления, применяется совместно с комплектом переносного заземления СТ202. Разъем ST202 устанавливается совместно с прокалывающим зажимом SLIW 54,56,57,58, SLIP 22.1,12.1.

ТИП	ОПИСАНИЕ	КОД GTIN	СЕЧЕНИЕ МАГИСТРАЛИ, мм²	МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
ST202	без прокалывающего зажима	643810032299	-	80	50
ST202.54	прокалывающий зажим SLIW54 в комплекте	6438100323004	16 – 120 Al/Cu	170	20
ST202.57	прокалывающий зажим SLIW57 в комплекте	6438100358983	25 – 150 Al/Cu	200	20



Комплект переносного заземления СТ202

Переносное заземление СТ202 применяется совместно со штепсельными разъемами ST202.

Полный комплект переносного заземления на 6 разъемов: **СТ202.3 + СТ202.6**.

ТИП	КОД GTIN	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
СТ202.2	6438100328887	Проводник для устройства закорачивания	Cu 16 мм², L=10 м, струбцина / байонетный разъем, на катушке + заземлитель
СТ202.3	6438100328894	Проводник для устройства закорачивания в кейсе	Cu 16 мм², L=10 м, струбцина / байонетный разъем
СТ202.5	6438100328900	Устройство для закорачивания в кейсе	5 разъемов и один общий для соединения с СТ202.2 или СТ202.3
СТ202.6	6438100328917	Устройство для закорачивания в кейсе	6 разъемов и один общий для соединения с СТ202.2 или СТ202.3
СТ202.7	6438100328924	Устройство для закорачивания в кейсе	7 разъемов и один общий для соединения с СТ202.2 или СТ202.3



СТ202.2



СТ202.3



СТ202.5

Штепсельные разъемы SE40

Стационарные штепсельные разъемы SE40 подключаются к проводу СИП с помощью прокалывающего зажима SLIP или SLIW (в комплект не входит).

ТИП	МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SE40	190	50



Комплект переносного заземления SE41

Переносное заземление SE41 имеет 5 разъемов для подключения к SE40 и один общий разъем для соединения с заземляющим устройством.

ТИП	МАССА, Г	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SE41	7600	1



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru